



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|---|---|
| 1 | Lagerung, Handhabung und Transport | 2 |
| 1.1 | Lagerung..... | 2 |
| 1.2 | Handhabung..... | 2 |
| 1.3 | Transport..... | 2 |
| 2 | Sicherheits-Hinweise..... | 2 |
| 2.1 | Allgemeine Sicherheit-Hinweise | 2 |
| 2.2 | Spezielle Sicherheits-Hinweise für den Verwender..... | 2 |
| 3 | Verwendung | 3 |
| 4 | Produktbeschreibung | 3 |
| 4.1 | Technische Merkmale | 3 |
| 4.2 | Anschluss-Varianten | 4 |
| 4.2.1 | Hausanschluss-Schieber | 4 |
| 5 | Montage | 5 |
| 5.1 | Gewindeverbindung | 5 |
| 5.1.1 | Korrosionsschutzring für Innengewinde | 5 |
| 5.2 | PE-Anschweissenden | 5 |
| 5.3 | ZAK-System | 5 |
| 5.4 | Demontage..... | 5 |
| 6 | Wartung..... | 6 |
| 7 | Inbetriebnahme und Druckprüfung..... | 6 |
| 8 | Beheben von Störungen | 6 |
| 9 | Hinweise auf Normen und eingetragene Warenzeichen | 6 |
| 9.1 | Normen | 6 |

1 Lagerung, Handhabung und Transport

1.1 Lagerung

Die Lagerung von Armaturen vor deren Einbau sollte in der Originalverpackung erfolgen. Armaturen dürfen bei Transport und Lagerung nicht längere Zeit dem Sonnenlicht (UV-Strahlung) ausgesetzt werden.

1.2 Handhabung

Das Anheben und die Handhabung von Armaturen, sind mit geeigneten Mitteln und unter Beachtung der hierfür geltenden höchstzulässigen Traggrenzen durchzuführen.

1.3 Transport

Der Transport sollte vorzugsweise in der Originalverpackung erfolgen, wobei auf den Schutz Oberflächen und der Dichtelemente vor Beschädigung zu achten ist.

2 Sicherheits-Hinweise

2.1 Allgemeine Sicherheit-Hinweise

Für Armaturen gelten dieselben Sicherheitsvorschriften wie für das Rohrleitungssystem, in das sie eingebaut werden.

2.2 Spezielle Sicherheits-Hinweise für den Verwender

Die folgenden Voraussetzungen für die bestimmungsgemässe Verwendung einer Armatur sind nicht in der Verantwortung des Herstellers, sondern müssen vom Verwender sichergestellt werden:

- Die Armaturen dürfen bestimmungsgemäss nur so verwendet werden, wie im Abschnitt Verwendung beschrieben ist.
- Nur sachkundiges Fachpersonal darf die Armatur einbauen, bedienen und warten.
- Sachkundig im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Sachkenntnis und Berufserfahrung die ihnen übertragenen Arbeiten richtig beurteilen, korrekt ausführen und mögliche Gefahren erkennen und beseitigen können.

3 Verwendung

Das Hausanschluss-Schieber Sortiment von Hawle findet hauptsächlich in der Gasversorgung mit einem Betriebsdruck bis max. 5 bar und einer Temperatur von max. 40°C, seine Verwendung.

4 Produktbeschreibung

Mit dem Hausanschluss-Schieber aus dem Hause Hawle, haben Sie eine Armatur aus dem weltweit Variantenreichsten Hausanschluss-Programm im Einsatz.

4.1 Technische Merkmale

- weichdichtend
- lange Lebensdauer durch Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
- stiftlose Befestigung der Einbaugarnitur durch Rundgewinde
- mehrfache O-Ring Spindelabdichtung
- freier Durchgang
- Verbindung von Ober- / Unterteil ist absolut Korrosionsgeschützt

1. Spindelvierkant
2. Schmutzdichtung
3. O-Ring Träger
4. O-Ring
5. Rückdichtung
6. Bundspindel
7. Inbusschraube
8. Keilmutter
9. Haubendichtung
10. Gehäuse
11. Keil





passendes Zubehör siehe Schieberzubehör,
wie z.B. Einbaugarnituren Nr. 9100 / 9105 / 9601 / 9602 / 9115 / 9611 / 9612
oder Handrad Nr. 7806.

4.2 Anschluss-Varianten

4.2.1 Hausanschluss-Schieber



Gewindeanschluss

| Bild | Best. Nr. | Anschlüsse | Grösse | Vermerk |
|---|-----------|------------|--|---------|
|  | 2505 | IG / IG | ¾" bis 2" | |
|  | 2525 | IG / AG | 1" / 1 ¼" 1 ¼" / 2" 1 ½" / 2" 2" / 2" | |




PE-Anschweissende

| Bild | Best. Nr. | Anschlüsse | Grösse | Vermerk |
|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|
| Keine Abbildung | 4815 | PE-Enden | d32 bis d50 | aus Guss |

ZAK-System

| Bild | Best. Nr. | Anschlüsse | Grösse | Vermerk |
|---|-----------|--------------------------|---------------|---------|
|  | 2522 | ZAK-Muffe / ZAK-Spitzend | ZAK 46 | |
|  | 2529 | ZAK Muffe / PE-Enden | ZAK 46 / PE63 | |

Eckventile

| Bild | Best. Nr. | Anschlüsse | Grösse | Vermerk |
|--|-----------|---------------------------|--|---------|
|  | 3125 | AG / IG | 1 1/4" / 1" 2" / 1 1/4" 2" / 1 1/2" 2" / 2" | |
|  | 3126 | ZAK-Spitzende / ZAK-Muffe | ZAK 46 | |
|  | 3124 | PE-Ende / ZAK-Muffe | d63 / ZAK 46 | |

5 Montage

5.1 Gewindeverbindung

Gewinde mit einem geeigneten Dichtungsmittel versehen, wie z.B. Hanf, Loctite oder Dichtungsband gemäss der EN 751 Teil 1-3

5.1.1 Korrosionsschutzring für Innengewinde

Korrosionsschutzring in dem Innengewinde schützt das blanke, vorstehende Gewinde vor Korrosion, Inkrustationen.



Achtung: Eine konventionelle Abdichtung ist trotz Schutzring zwingend notwendig!

5.2 PE-Anschweissenden

Mit Elektroschweissmuffe, Stumpfschweiss Technik gemäss VKR-Richtlinien oder mit geeignetem Steckmuffen-Verbinder möglich.

5.3 ZAK-System

Siehe Bedienungsanleitung zu Hawle Steckfitting.

5.4 Demontage

Ist jeweils selbsterklärend.

6 Wartung

Die Hausanschluss-Schieber sind für einen wartungsfreien Betrieb ausgelegt. Schieber, müssen entsprechend den SVGW-Vorschriften überwacht und gewartet werden.

7 Inbetriebnahme und Druckprüfung

Nach der Verlegung ist eine ordnungsgemässe Druckprüfung entsprechend den gültigen Regeln und Vorschriften durchzuführen.

8 Beheben von Störungen

| Störung | Ursache / Maßnahme |
|---|--|
| Beschichtung beschädigt | • Verletzung ausbessern mit Hawle 2-Komponenten-Reparatur-Set für EWS-Beschichtungen (Best.-Nr. 5293). |
| Schieber undicht | • Schieber nicht ganz geschlossen? → Schieber ganz schliessen! • Keil defekt? → Keil ersetzen! |
| Schieber lässt sich nicht 100% schliessen | • Durchgang mit Fremdkörper verstopft? • Keil beschädigt? |

9 Hinweise auf Normen und eingetragene Warenzeichen

9.1 Normen

- EN 751 Teil 1-3 (Gewindeverbindungen)
- SVGW-Vorschriften
- VKR-Richtlinien
- PE (Polyethylen)
- ZAK Verbindungssystem (**Z**ugsicher, **A**rretiert und **K**orrosionsgeschützt)

Hawle Armaturen AG

Hawlestrasse 1
CH-8370 Sirmach

Telefon: +41 (0)71 969 44 22

E-Mail: info@hawle.ch

Homepage: <http://www.hawle.ch>