



# Istruzioni per il montaggio per n. 4525

Bocchettoni da saldare in PE con filettatura circolare



Ove possibile, sostituire i bocchettoni in PE con filettatura circolare presso la fabbrica di Hawle, perché:

- per la sostituzione è necessario uno strumento speciale
- dopo la sostituzione va eseguito un test di pressione e di tenuta
- affinché rimangano invariate le prestazioni della garanzia

**Attenzione: in caso di sostituzione su iniziativa del cliente di bocchettoni con filettatura circolare, verrà meno la garanzia!**

## Procedura di montaggio / smontaggio

Allentare con attenzione il vecchio bocchettone in PE con l'apposita chiave, ruotandola in senso antiorario!



Rimuovere il labbro di tenuta e l'o-Ring, pulirli e controllarli; se necessario, sostituirli.

Pulire in profondità il manicotto.



Inserire il labbro di tenuta e l'o-Ring come da foto.



Applicare del lubrificante Hawle sull'estremità liscia del bocchettone.



Applicare del lubrificante Hawle sul labbro di tenuta e sull'o-Ring nel manicotto.



# Istruzioni per il montaggio per n. 4525

Bocchettoni da saldare in PE con filettatura circolare



Introdurre con attenzione l'estremità della filettatura circolare nel manicotto e stringerla ruotando in senso orario.



Dopo circa 2 giri, verificare che il labbro di tenuta si trovi ancora nella sede di tenuta.



Fare un altro giro e controllare di nuovo.  
(posizione salda e corretta dell'o-Ring)



Stringere l'estremità in PE da saldare fino alla battuta.

