



Instructions de montage

pour le kit de rallongement Hawle n° 9101 / 9631



Ces kits de rallongement permettent de rallonger après coup des garnitures (EBG) rigides existantes pour :

le branchement domestique n° 9100 e n° 9110 ¾" à 2"

Artikel-Nr.	L	kg
9101000050	500	1.150
9101000100	1000	2.150
9101000150	1500	3.150

le domaine du branchement n° 9630 DN 50 à DN 400

Artikel-Nr.		DN	d	L	kg
9631000050		50-200	75	500	2.250
9631000100		50-200	75	1000	3.750
9631000150		50-200	75	1500	5.250
9631100050		250-500	75	500	4.400
9631100100		250-500	75	1000	7.200
9631100150		250-500	75	1500	10.000
9631000051	x	50-200	63	500	2.000
9631000101	x	50-200	63	1000	3.500
9631000151	x	50-200	63	1500	5.000

(x) Kit de rallongement pour Typ 2016

Processus de montage:

Retirer le fouillot de clé n°1 et la calotte n° 2 de l'EBG à rallonger.

Emboîter le manchon à encliquer n° 3 et le raccord n° 4 jusqu'en butée sur l'EBG à rallonger.

Tube de protection PE n° 5 et tige n° 6 la longueur souhaitée et emboîter jusqu'en butée dans le manchon à encliquer resp. le raccord.

Remonter la calotte n° 2 et le fouillot de clé n° 1 sur l'EBG rallongée.

