



1. Preparazione Smontare il coperchio, svitare il dispositivo del bloccaggio a vite ed il dispositivo di centraggio. Se presenti togliere i coperchi in gomma dalla propria sede.	
2. Inserire la cartuccia Lubrificare leggermente il labbro della cartuccia filtrante con il grasso hawle nr. 5291. Inserire la cartuccia nella propria sede con il labbro rivolto verso il basso. Il labbro della cartuccia deve essere assolutamente posizionato sotto le 2 fresature laterali della sede di montaggio. Attenzione: Il montaggio nella versione corta da 655 mm <u>non</u> è possibile!!	
3. Inserire guarnizione Inserire la guarnizione fornita nel dispositivo di centraggio.	
4. Montaggio Montare il dispositivo di centraggio tramite leggera pressione nel tubo del dispositivo. Chiudere le aperture laterali tramite i coperchi in gomma. Montare il supporto centrale e stringere completamente la vite di bloccaggio.	
5. Montaggio finale Montare il coperchio della valvola e fissarlo con le apposite viti. Il dispositivo di aerazione risulta ora in servizio e funzionante. Per lo smontaggio della cartuccia, eseguire le operazioni in sequenza inversa!	