



Istruzioni per il montaggio

per Hawle set di prolunga n. 9101 / 9631



Questi set di prolunga consentono di allungare in un secondo momento gli accessori di montaggio già esistenti nella versione fissa:

per il settore dell'allacciamento n. 9100 e n. 9110 ¾" fino a 2"

| Artikel-Nr. | L | kg |
|-------------|------|-------|
| 9101000050 | 500 | 1.150 |
| 9101000100 | 1000 | 2.150 |
| 9101000150 | 1500 | 3.150 |

per la zona della saracinesca principale n. 9630 DN 50 fino a DN 400

| Artikel-Nr. | | DN | d | L | kg |
|-------------|---|---------|----|------|--------|
| 9631000050 | | 50-200 | 75 | 500 | 2.250 |
| 9631000100 | | 50-200 | 75 | 1000 | 3.750 |
| 9631000150 | | 50-200 | 75 | 1500 | 5.250 |
| 9631100050 | | 250-500 | 75 | 500 | 4.400 |
| 9631100100 | | 250-500 | 75 | 1000 | 7.200 |
| 9631100150 | | 250-500 | 75 | 1500 | 10.000 |
| 9631000051 | x | 50-200 | 63 | 500 | 2.000 |
| 9631000101 | x | 50-200 | 63 | 1000 | 3.500 |
| 9631000151 | x | 50-200 | 63 | 1500 | 5.000 |

(x) set di prolunga per guarnizione di posa Tipo 2016

Fasi del montaggio:

Rimuovere la testa del fuso n. 1 e il tappo di chiusura n. 2 dagli accessori di montaggio che si intendono allungare.

Inserire il manicotto a compressione n. 3 e il giunto n. 4 fino alla battuta sugli accessori di montaggio che si intendono allungare

Tubo di protezione in PE n. 5 e stanga n. 6 alla lunghezza desiderata e inserirli fino alla battuta sul manicotto a compressione o sul giunto.

Rimontare il tappo di chiusura n. 2 e la testa del fuso n. 1 sugli accessori di montaggio allungati.

