



Instructions de montage

pour le kit de rallongement Hawle n° 9101 / 9631



Ces kits de rallongement permettent de rallonger après coup des garnitures (EBG) rigides existantes pour :

le branchement domestique n° 9100 e n° 9110 ¾" à 2"

| Artikel-Nr. | L | kg |
|-------------|------|-------|
| 9101000050 | 500 | 1.150 |
| 9101000100 | 1000 | 2.150 |
| 9101000150 | 1500 | 3.150 |

le domaine du branchement n° 9630 DN 50 à DN 400

| Artikel-Nr. | | DN | d | L | kg |
|-------------|---|---------|----|------|--------|
| 9631000050 | | 50-200 | 75 | 500 | 2.250 |
| 9631000100 | | 50-200 | 75 | 1000 | 3.750 |
| 9631000150 | | 50-200 | 75 | 1500 | 5.250 |
| 9631100050 | | 250-500 | 75 | 500 | 4.400 |
| 9631100100 | | 250-500 | 75 | 1000 | 7.200 |
| 9631100150 | | 250-500 | 75 | 1500 | 10.000 |
| 9631000051 | x | 50-200 | 63 | 500 | 2.000 |
| 9631000101 | x | 50-200 | 63 | 1000 | 3.500 |
| 9631000151 | x | 50-200 | 63 | 1500 | 5.000 |

(x) Kit de rallongement pour Typ 2016

Processus de montage:

Retirer le fouillot de clé n°1 et la calotte n° 2 de l'EBG à rallonger.

Emboîter le manchon à encliquer n° 3 et le raccord n° 4 jusqu'en butée sur l'EBG à rallonger.

Tube de protection PE n° 5 et tige n° 6 la longueur souhaitée et emboîter jusqu'en butée dans le manchon à encliquer resp. le raccord.

Remonter la calotte n° 2 et le fouillot de clé n° 1 sur l'EBG rallongée.

