



# Istruzioni per il montaggio

per Hawle set di prolunga n. 9101 / 9631



Questi set di prolunga consentono di allungare in un secondo momento gli accessori di montaggio già esistenti nella versione fissa:

per il settore dell'allacciamento n. 9100 e n. 9110 ¾" fino a 2"

| Artikel-Nr. | L    | kg    |
|-------------|------|-------|
| 9101000050  | 500  | 1.150 |
| 9101000100  | 1000 | 2.150 |
| 9101000150  | 1500 | 3.150 |

per la zona della saracinesca principale n. 9630 DN 50 fino a DN 600

| Artikel-Nr. |   | DN      | d  | L    | kg     |
|-------------|---|---------|----|------|--------|
| 9631000050  |   | 50-200  | 75 | 500  | 2.250  |
| 9631000100  |   | 50-200  | 75 | 1000 | 3.750  |
| 9631000150  |   | 50-200  | 75 | 1500 | 5.250  |
| 9631100050  |   | 250-500 | 75 | 500  | 4.400  |
| 9631100100  |   | 250-500 | 75 | 1000 | 7.200  |
| 9631100150  |   | 250-500 | 75 | 1500 | 10.000 |
| 9631000051  | x | 50-200  | 63 | 500  | 2.000  |
| 9631000101  | x | 50-200  | 63 | 1000 | 3.500  |
| 9631000151  | x | 50-200  | 63 | 1500 | 5.000  |

(x) set di prolunga per guarnizione di posa Tipo 2016

## Fasi del montaggio:

Rimuovere la testa del fuso n. 1 e il tappo di chiusura n. 2 dagli accessori di montaggio che si intendono allungare.

Inserire il manicotto a compressione n. 3 e il giunto n. 4 fino alla battuta sugli accessori di montaggio che si intendono allungare

Tubo di protezione in PE n. 5 e stanga n. 6 alla lunghezza desiderata e inserirli fino alla battuta sul manicotto a compressione o sul giunto.

Rimontare il tappo di chiusura n. 2 e la testa del fuso n. 1 sugli accessori di montaggio allungati.

