



# Istruzioni per il montaggio

per Hawle set di prolunga n. 9101 / 9631



Questi set di prolunga consentono di allungare in un secondo momento gli accessori di montaggio già esistenti nella versione fissa:

per il settore dell'allacciamento n. 9100 e n. 9110 ¾" fino a 2"

Artikel-Nr.	L	kg
9101000050	500	1.150
9101000100	1000	2.150
9101000150	1500	3.150

per la zona della saracinesca principale n. 9630 DN 50 fino a DN 600

Artikel-Nr.		DN	d	L	kg
9631000050		50-200	75	500	2.250
9631000100		50-200	75	1000	3.750
9631000150		50-200	75	1500	5.250
9631100050		250-500	75	500	4.400
9631100100		250-500	75	1000	7.200
9631100150		250-500	75	1500	10.000
9631000051	x	50-200	63	500	2.000
9631000101	x	50-200	63	1000	3.500
9631000151	x	50-200	63	1500	5.000

(x) set di prolunga per guarnizione di posa Tipo 2016

## Fasi del montaggio:

Rimuovere la testa del fuso n. 1 e il tappo di chiusura n. 2 dagli accessori di montaggio che si intendono allungare.

Inserire il manicotto a compressione n. 3 e il giunto n. 4 fino alla battuta sugli accessori di montaggio che si intendono allungare

Tubo di protezione in PE n. 5 e stanga n. 6 alla lunghezza desiderata e inserirli fino alla battuta sul manicotto a compressione o sul giunto.

Rimontare il tappo di chiusura n. 2 e la testa del fuso n. 1 sugli accessori di montaggio allungati.

