## Bedienungsanleitung





Flansch-/Spitzend-Stück BAIO, PN 5®



## Montage von Entriegelungssicherungen bei der Baio-Muffe

Mögliche Hilfsmittel für die Montage der Sicherung

- Kugelkopf-Stiftschlüssel (siehe Abb. 1)
- Holzlatte, etc..



Quetschgefahr der Hände

- Verdrehanschlag der Baio-Muffe beachten



Montage der Entriegelungssicherung in diesem Bereich nicht möglich!!



- Abb. 2
- Spitzende und Baio-Muffe mit zugelassenem Gleitmittel schmieren
- bei Schieber auf die richtige Positionierung beim Stecken achten
- Spitzende stecken



- durch eine 1/4 Drehung im Uhrzeigersinn ist das Spitzende verriegelt



Abb. 4

- einsetzen der Entriegelungssicherung



Entriegelungssicherung nicht in den Bereich des Verdrehanschlages von der Baio-Muffe montieren!! (siehe Abb. 2)



Montageanleitung zu Hawle Steckmuffen BAIO® Entriegelungssicherung Nr. 5291



- Montage der Entriegelungssicherung (mit Handkraft, Gummihammer, etc. .)



- Spitzende gegen Entriegelung gesichert!!



## **Demontage**

- durch Ausübung von Druck auf die Entriegelungssicherung (siehe Abb. 8), lässt sie sich wieder entfernen.



Mögliche Verletzungsgefahr durch abbrechende Teile!!

