



Montageanleitung für Filterpatrone

Nr. 9929 zu Be- u. Entlüftungsgarnitur Nr. 9920



<p>1. Vorbereitung</p> <p>Haube, Spindelhalter und Zentrierkappe entfernen. Seitliche Gummikappen der Längsschlitze, falls vorhanden demontieren.</p>	
<p>2. Patrone einsetzen</p> <p>Lippe der Filterpatrone leicht mit Hawle Gleitmittel Nr. 5291 einfetten.</p> <p>Filterpatrone mit der Lippe nach unten, über das Betätigungsrohr, in die Garnitur schieben. Die Lippe der Patrone muss zwingend unterhalb der seitlichen Längsschlitze von der Garnitur liegen.</p> <p>Achtung: Montage in der gekürzten Länge 655 mm <u>nicht</u> möglich!!</p>	
<p>3. Dichtung einsetzen</p> <p>Mitgelieferte Dichtung in die Zentrierkappe einlegen.</p>	
<p>4. Zusammenbau</p> <p>Zentrierkappe unter einem leichten Druck wieder auf das Betätigungsrohr montieren. Seitliche Längsschlitze mit den Gummiabdeckungen verschliessen. Spindelhalter auf Zentrierkappe montieren und Zentrierschraube bis zum Anschlag eindrehen.</p>	
<p>4. Fertig montieren</p> <p>Haube wieder montieren und mit Schraube fixieren. Be- u. Entlüftungsgarnitur ist wieder im Betrieb und funktionsbereit.</p> <p>Die Demontage der Patrone erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge!</p>	